

RX 02 COMPOUND MEDIUM

Pasta abrasiva media – 780.1402



Pasta abrasiva a base acqua, a grana media, dotata di un perfetto equilibrio tra potere mordente e potere lucidante. Ottima resa e risultato finale. Dona alla superficie trattata un aspetto impeccabile.

Non contiene siliceni

Campo di impiego

Elimina i difetti nella verniciatura di ritocco appena eseguita e nelle vernici indurite. Ideale per lucidare dopo la carteggiatura a secco e umido con p a s s a g g i dalla grana P1500 e P3000. Rimuove rapidamente e facilmente i graffi, donando ottima brillantezza. Se necessario, fare un secondo passaggio con RX 04. Per finire usare il Polish di finitura RX 08 Star Finish. Applicabile a mano o con rotorbitale con tampone morbido nero.

- ✓ Eliminazione di segni di carteggiatura della grana P1500- P3000
- ✓ Fumi di spruzzatura
- ✓ Media ossidazione
- ✓ Vernici opache
- ✓ Superfici mediamente graffiate

Modalità di utilizzo

Applicare una piccola quantità di RX 02 sulla zona carteggiata della verniciatura. Utilizzare con lucidatrice a giri variabili (1000-1600 giri/minuto su verniciature fresche) con il tampone di lucidatura blu (duro) o la cuffia di lana. Non esercitare pressione su verniciature fresche. Su verniciature più vecchie ben essiccate aumentare il numero dei giri e la pressione, se necessario aggiungendo pasta RX 02. Lucidare fino all'esaurimento della pasta abrasiva. Rimuovere i residui di pasta abrasiva con un panno in microfibra.

- ✓ Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- ✓ Non applicare al sole o su superfici riscaldate.
- ✓ Applicare a macchina. Si consiglia l'uso di una lucidatrice con variatore di velocità.
- ✓ Eliminare i residui con un panno morbido in microfibra .

Tipologia e colore della vernice	Vernice pastello monostrato scuro	Vernice doppio strato scura	Vernice chiara (Mono e D.S.)	Vernici vecchie deteriorate	Vernici nuove leggermente rigate
Eliminare i difetti di verniciatura con carta	P 1500 e P3000 ad umido	P1500 e P3000 ad umido	P1500 e P3000 ad umido		
1° Fase	Pasta abrasiva RX 02 con disco di lana o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva RX 02 con disco di lana o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva RX 02 con disco di lana o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva RX 02 con disco di lana o tampone blu (Duro)	Non occorre usare pasta abrasiva. Usare RX 06 con cuffia di lana
2° Fase Se necessario	RX 04 con tampone Bianco (medio)	RX 04 con tampone Bianco (medio)	RX 04 con tampone Bianco (medio)	RX 04 con tampone Bianco (medio)	
Finizione	RX 08 con tampone nero (Morbido)	RX 08 con tampone nero (Morbido)	RX 08 con tampone nero (Morbido)	RX 08 con tampone nero (Morbido)	RX 20 con panno in microfibra

Confezione di vendita:

Bottiglia da 1 Kg in cartone da 4 pezzi - Codice: 780.1402

Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni Generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.