

KIT RINNOVA FARI 2.0

Codice: 341.0720

Kit rinnova fari utilizzato per ripristinare la lucentezza dei fari in policarbonato ingialliti, rovinati dagli agenti atmosferici e dal tempo. Il polimero liquido vaporizzato ripristina la pellicola anti UV e dona nuova brillantezza ai fari.

Modalità di utilizzo:



1) **MASCHERATURA:** Mascherare la zona intorno al faro con il nastro adesivo Sistar Car 80°C (codice 184.0023) per proteggere la vernice. Per svolgere tutte le operazioni indicate nei punti successivi (2-3-4-5-6) si raccomanda di indossare occhiale protettivo e facciale filtrante FFP2 a carboni attivi (ad esempio Sistar F2CV codice 501.2054).



2) **CARTEGGIATURA E PULIZIA:** Carteggiare a secco il faro con mini dischi abrasivi **EXEL™**, rimuovendo totalmente la pellicola trasparente UV originale. Effettuare tre passaggi di carteggiatura per grana P600, P800, P1200 (codice 172.0140.grana), utilizzando l'interfaccia soft (codice 171.0595). Per finire carteggiare il faro ad umido utilizzando il mini disco abrasivo **MIRROR FINISH™** grana 2000, sempre utilizzando l'interfaccia soft (codice 171.0595). In questo modo eventuali irregolarità e segni di carteggiatura superficiali vengono rimossi. Pulire bene con un antisolone all'acqua (ad esempio SprayMax 750.680094) e con un panno tipo Sontara SPS (codice 152.5040-5042). Assicurarsi che tutti i bordi siano correttamente puliti.



3) **PREPARAZIONE:** Aprire il flacone con cautela. Dopo aver svitato il tappo principale, fare leva nel sottotappo evitando di tirarlo con forza. Versare il Polimero rinnova fari nel vaporizzatore riempiendolo per almeno la metà ma non completamente. Montare il coperchio a beccuccio rigido sul vaporizzatore. Il beccuccio flessibile si usa sulle parti orizzontali/piane dei fari.



4) **COLLEGARE E RISCALDARE:** Collegare l'alimentazione al vaporizzatore con il coperchio a beccuccio rigido montato per scaldare il polimero.

Attendere fino a quando inizia ad uscire il vapore dal beccuccio (dopo circa 3-5 minuti).

Si raccomanda di non rivolgere il beccuccio verso l'operatore.



5) **VAPORIZZARE:** Vaporizzare tenendo il beccuccio a circa 1 cm dal faro. Applicare assicurandosi che il beccuccio sia rivolto verso l'alto per evitare che il vapore si trasformi in goccia.

Il beccuccio flessibile si usa sulle parti orizzontali/piane dei fari.

Non avvicinare il beccuccio di fuoriuscita del vapore al viso.



6) **SPENGERE E RAFFREDDARE:** Scollegare l'alimentazione e lasciare raffreddare il vaporizzatore per 10 minuti. Attendere ulteriori 5 minuti per riversare con cautela il polimero non utilizzato nel flacone. Richiudere bene il flacone con il sottotappo e il tappo a vite.



Confezione di vendita:**Codice: 341.0720**

Il kit è composto da:

1 Vaporizzatore - Codice 341.0724

1 Polimero rinnova fari, flacone da 600 ml (per circa 30 fari) - Codice 341.0730

1 Nastro per mascheratura Sistar Car 80°, 30mm x 50m - Codice 184.0023

5 Mini dischi abrasivi EXEL™, Ø75 mm, grana: P600, P800, P1200 - Codice 172.0140.grana

5 Mini dischi abrasivi MIRROR FINISH™, Ø75 mm, grana P2000 - Codice 172.0474.2000

1 Interfaccia SOFT Ø75 mm – Codice 171.0595

Istruzioni d'uso

Stoccaggio:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità.

Temperatura di stoccaggio: da +5 a +30°C.

Il prodotto così conservato ha una durata di circa 2 anni dalla data di produzione.

Norme di igiene e sicurezza:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti.

L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego.

Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso.

E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.